http://www.magnavox.com

English





CLASS 1 ASER PRODUCT

Printed in China



Return your Warranty Registration card today to ensure you receive all the benefits you're entitled to.

Once your Magnavox purchase is regis tered, you're eligible to receive all the privileges of owning a Magnavox product.

Registration Card encused with your privileges of owning a Magnavox product.

Product and take advantage of these important benefits.

Warranty | Verification

The "exclamation point" calls attention to features for which

u should read the enclosed litera

CONTROLS (see figure 1)

.....opens the CD lid

..display

.....adjusts the volume

13 4.5V DC.....jack for external power supply

....type plate

herein may result in hazardous radiation exp

Batteries (supplied or optionally available)

2 Open the hattery compartment and insert either 2

The approximate power level of your batteries is shown

dead or empty, the symbol \blacksquare flashes,

a long time.

Push OPEN ► to open the CD lid.

nserting batteries

Battery indication

Battery full

Battery two-thirds full

■■ Battery one-third full

n the display.

You can use the following batteries with this CD-player:

normal hatteries type IR6 UM3 or AA (preferably Philips) or

alkaline batteries type LR6, UM3 or AA (preferably Philips).

English

1 OPEN ▶ ...

3 ▶▶1.

4 DBB...

7 MODE...

8

9 ▶11..

10 RESUME

11 LINE OUT/∩...

12 VOL ____.

Owner Confirmation Registering your product Your completed within 10 days confirms Warranty Registration your right to maximum protection under the terms and conditions of

Model |

Registration

Know these Safety symbols For Customer Use
Enter below the Serial No. which is ocated on the rear of the cabinet Retai CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert. ention to features for which ture closely to prevent operating and maintenance problems.

CONTROLS / POWER SUPPLY

...switches the bass enhancement on and off. This button also switches acoustic feedback (the beep) on/off when it is

..stops CD play, clears a program or switches the player off

....3.5 mm headphone jack and LINE OUT jack to connect the

player to another audio input of an additional appliance.

..skips and searches CD tracks backwards

...programs tracks and reviews the program

..selects the different playing possibilities: Shuffle, Shuffle repeat all, repeat, repeat all and 5 $\mathcal ERR$

...switches the player on, starts or pauses CD play

..stores the last position of a CD track played

...skips and searches CD tracks forwards

pressed for more than 2 seconds

...locks all buttons ...switches RESUME and HOLD off

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than

Notes:— Old and new or different types of batteries should not be combined.

— Remove batteries if they are empty or if the player is not going to be used for

Battery dead or empty. When the batteries are

BREE is displayed, and the beep tone sounds repeatedly.

Batteries contain chemical substances, so they should be disposed

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators. heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

12.Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury or damage to the unit:

• Install **all** batteries correctly, + and - as marked on the unit.

 Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline. etc.).

• Remove batteries when the unit is not used for a long time.

EL 6474-E003: 01/6

4,5 V DC

BEFORE REQUESTING EXCHANGE...

ease check your owner's manual before re entrols discussed there may save you a trip.

EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A. UERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS

Contact 1-800-705-2000 to arrange an exchange. Or, ship the product freight prepaid, and with proof of purchase enclosed, to the address list

(In U.S.A., Puerto Rico, and U.S.Virgin Islands, all implied warranties, including impliranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in durat the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limit on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)


EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

n Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties an xpressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a raticular purpose. Magnavox is not liable under any circumstances for any direct, indi-ct, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified o he possibility of such damages.

DEMEMBED

MODEL#	
CEDIAL #	

FFATURES




POWER SUPPLY / GENERAL INFORMATION GENERAL INFORMATION / CD PLAY

Mains adapter (supplied or optionally available)

Use only a **4.5 V adapter** (300 mA direct current, positive pole to the center pin). Any other kind of adapter may damage the player.

 Make sure the local voltage corresponds to the power adapter's voltage.

player and to the wall outlet.



Environmental information

CD player and CD handling

a CD or attach a sticker to it.

Headphones

- All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into two materials: cardboard (box) and polyethylene (bags, protective foam sheet).
- Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

Both the model number and production number are located on the

bottom of the set.

Do not touch the lens (a) of the CD player.
Do not expose the unit, batteries or CDs to humidity, rain, sand or excessive

not possible then. Leave the CD player in a warm environment until the mois-

due has evaporated.

Active mobile phones in the vicinity of the CD player may cause malfunctions.

Avoid dropping the unit as this may cause damage.

Note: LINE OUT/\@allow can also be used for connecting the player to your HiFi system

ume. Hearing experts advise that continuous use at high vol-ume can permanently damage your hearing.

Traffic safety. Do not use headphones while driving a vehicle. It may create a hazard and it is illegal in many countries. Even if your headphones are an open-air type

designed to let you hear outside sounds, do not turn up the volume so high that you

Do not expose the unit, batteries or CUs to numidity, raineat (caused by heating equipment or direct sunlight). You can clean the CD player with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.

To clean the CD, wipe it in a straight line from the center toward the edge using a soft, lint-free cloth. A cleaning agent may damage the disc! Never write on

The lens may cloud over when the unit is moved sud-

denly from cold to warm surroundings. Playing a CD is

Connect the supplied headphones to the LINE OUT/∩

(with a signal lead) or to your car radio (with a cas-

Hearing safety: Do not play your headphones at a high vol-

cannot hear what is going on around you.

sette adapter or signal lead). In both cases, the vol-ume of the player must be set to position 8.

In-car use (connections supplied or optionally available)

Only use a 4.5 V DC car voltage converter (positive pole to the center pin) and assette car adapter. Any other converter may damage the set.

Put the set on a horizontal, vibration-free and stable surface. Make sure it is in a safe place, where the set is neither a danger nor an obstacle to the driver and the passengers.

Plug the voltage converter into the cigarette lighter jack (only for 12 V car battery, negative grounding), then connect the wired end with 4.5V DC input jack on the



4 Turn down the volume and connect the cassette adapter plug to LINE OUT/\(\Omega\)

5 Carefully insert the cassette adapter into the car radio's cassette compartmen

6 Make sure the cord does not hinder your driving. 7 Decease the volume on the set, if necessary. Start playback on the set and

s CD-player can play all kinds of **Audio Discs** such

Insert an audio CD, printed side up, by pressing the

4 Press ► to switch the player on and start playback.

The current track number and elapsed playing

You can continue playback by pressing ► again.

To remove the CD, hold it by its edge and press the

Note: If there is no activity, the set will automatically

switch off after a while to save energy

time of the CD are displayed.

6 Press ■ again to switch the player off.

hub gently while lifting the CD.

1 Push the OPEN ► slider to open the player

3 Close the player by pressing the lid down.

time are displayed.

5 Press ■ to stop playback.

Playing a CD

DVD or computer CD.

adjust the sound with the car radio controls Always remove the voltage converter from the cigarette lighter jack-

when the set is not in use

Note: If your car radio has a LINE IN jack, it is better to use it for the car radio connection instead of the cassette adapter. Connect the signal lead to this LINE IN jack and to LINE OUT/\(\Omega\) on the set.

as CD-Recordables and CD-Rewritables. Do not try to play a CD-ROM, CDi, VCD,

You can pause playback by pressing ►11.

The time at which playback was paused starts flashing.

The total number of tracks and the total playing

Playback information

 If a CD-Recordable (CD-R) or a CD-Rewritable (CD-RW) is not recorded in a CD-recordance (CD-Ry in a CD-recordance (CD-Ry) is into ECD has not been finalized. In that case, use FINALIZE on your CD recorder to complete the

LIMITED WARRANTY

PORTABLE AUDIO

Arranty coverage begins the day you buy your product. For 90 days thereafter, a defer e or inoperative product will be replaced with a new, renewed or comparable product no charge to you A replacement product is covered only for the original warranty iod. When the warranty on the original product expires, the warranty on the replace nt product also expires.

Jur warranty does not cover: labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product. product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Magnavox. reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?
You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed by Magnavox. In countries where Magnavox does not distribute the product, the local Magnavox service organization will attempt to provide a replacement product (although there may be a delay if the appropriate product is not readily available).

Magnavox, P.O. Box 520890, Miam FL 33152, USA, (402) 536-4171

CD PLAY / FEATURES

When playing a CD-Rewritable (CD-RW), please note that it takes 3–15 seconds after pressing ▶II for sound reproduction to start.

Playback will stop if you open the CD lid.

• While the CD is read, $\vec{u} t - - : - -$ flashes in the display.

Volume and bass

Volume adjustment

Adjust the volume by using VOL



Bass adjustment Press DBB to switch the bass enhancement on or

→ DBB appears if the bass enhancement is



02 2:06

sequence

Notes: - If you press PROG and there is no track selected, SELECE is dis-

If you try to store more than 30 tracks, FULL is displayed.

→ £ £ £ 8 r is displayed once, **PROG** goes off, and



Note: If you deactivate HOLD by switching the slider to RESUME, you will be activating the RESUME function.

this will invalidate the warranty. If a fault occurs, first check the points listed, before taking the unit for repair. If you are unable to solve a problem by following

The CD player has no power, or playback does not start Check that your batteries are not dead or empty, that they are inserted

correctly, that the contact pins are clean.

The indication $\sigma \varphi = \sigma + 5\mathcal{E}$ is displayed

If your lens has steamed up, wait a few minutes for this to clear.

The indication $\alpha F \neq \beta \sqrt{5} \mathcal{E}$ is displayed

CD-RW (CD-R) was not recorded properly. Use FINALIZE on your CD-recorder.

If HOLD is activated, then deactivate it. Electrostatic discharge. Disconnect power or remove batteries for a few seconds.

No sound or bad sound quality

PAUSE might be active. Press ►11.

Loose, wrong or dirty connections. Check and clean connections.

Volume might not be appropriately adjusted. Adjust the volume. Strong magnetic fields. Check player's position and connections. Also keep

away from active mobile phones • For in-car use, check that the cassette adapter is inserted correctly, that the car

cassette player's playback direction is correct (press autoreverse to change), and that the cigarette lighter jack is clean. Allow time for temperature change

Programming track numbers You can store up to 30 tracks to play in a program.

A single track may be stored more than once in the

1 While playback is stopped, select a track with **I**◀◀ 0ſ **▶▶**I.

2 Press PROG to store the track.

→ PROG lights up; the track number programmed and P with the total number of stored tracks are displayed.

3 Select and store all desired tracks in this way.

4 Press ►II to start playback of your selected tracks


You can review the program by pressing PROG for

The display shows all the stored tracks in

SELECE

Clearing the program

While playback is stopped, press ■ to clear program.



Note: The program will also be cleared if the power supply is interrupted, or if the CD-player lid is opened, or if the set switches off automatically.

Selecting different playing possibilities—MODE

t is possible to play tracks in random order, to repeat a single track or the entire CD, and to play the first few seconds of each track. 1 Press MODE during playback as often as required in

order to activate one of the following 'modes'. The active mode is shown in the display.

SHUFFLE: All tracks of the CD are played in

random order until all of them have been played once. → SHUFFLE REPEAT ALL : All tracks of the CD

→ REPEAT: The current track is played repeatedly → REPEAT ALL: The entire CD is played repeatedly.

→ 5 E R R: The first 10 seconds of each of the remaining tracks are played in sequence. 2 Playback starts in the chosen mode after 2 seconds.

 To return to normal playback, press MODE repeatedly until the display shows volume. After 2 seconds the search speeds up

2 Release the button when you reach the desired passage.

→ Playback continues from this position.

possible. In shuffle, shuffle repeat all or repeat mode (see MODE chapter), or while playing a program, searching is only possible within the particular track.

Briefly press or once or several times to skip to the current, previous or → Playback continues with the selected track, and

Selecting a track when playback is stopped 1 Briefly press **!**← or **>** once or several times to select the desired track. The track number is displayed.

the track's number is displayed.

2 Press ►II to start CD play.

—►Playback starts with the selected track.

Selecting a track and searching

Selecting a track during playback

Searching for a passage during playback

1 Keep

or

pressed to find a particular passage in a backward or forward direction. Searching starts while playback continues at low

Notes: - If the player is in SCAN mode (see MODE chapter), searching is not

With a conventional portable CD-player you might have experienced that the music stopped e.g. when you were jogging. The Electronic Skip Protection prevents loss of sound caused by light vibrations and shocks. Continuous playback is ensured. However ESP does not prevent playback interruptions during vigorous running. It also does not protect the unit against any damage caused by dropping! In this set ESP is default ON. It is possible to set ESP off.

· Press MODE for more than 2 seconds.

→ **FSP** disappears

Press MODE again for more than 2 seconds.

ESP is displayed.

ESP on → ESP off → ESP on

2 Press ■ whenever you want to stop playback. 3 Press ►II whenever you want to resume playback.

► RESUME is shown and playback continues from where you have

HOLD - locking all buttons You can lock the buttons of the set by switching the slider to HOLD. Now, when a key is pressed, no action will be executed. This is of use, for example, when transporting the player in a bag. With HOLD activated, you can avoid accidental activation of other functions.

1 Switch the slider to HOLD to activate HOLD.

→ All buttons are locked. Hold is shown when you press any button. If the set is switched off, HOLD will be shown only when ▶II is pressed.

2 To deactivate HOLD, switch the slider to OFF.

WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself as these hints, consult your dealer or service center.

Your adapter connection may be loose. Connect it securely.
For in-car use, check that the car ignition is on. Also check player's batteries.

Check that the CD is clean and correctly inserted (label-side upward).

The indication HOLD is on and/or there is no reaction to controls

RESUME, SHUFFLE or PROGRAM is active. Switch off whichever is on.


FEATURES / TROUBLESHOOTING RESUME and HOLD You can interrupt playback and continue (even after an extended period of time) from the position where playback stopped (RESUME) and you can lock all buttons of the set so that no action will be executed (HOLD). Use the RESUME–HOLD–OFF slider for these functions. RESUME - continuing from where you have stopped 1 Switch the slider to RESUME during playback to acti-ESP 2: RESUME → RESUME is shown.






















Troubleshooting



QUICK START ENCENDIDO RAPIDO







English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français : Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

dependente de los conduciones siguientes.

1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y

2. Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las

interferencias que pueden provocar un funcionamiento insuficiente

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

ima protección

baio los términos v

tía de Magnavox

Español

del modelo

mación y todas las pro

el dueño de su modelo

cuentra en el panel posterio

Guarde esta información para el futuro.

Verificación Confirmación Registro de la garantía del dueño Su Tarjeta de Registro de la Garantía compruegistre su producto etro de 10 días para nfirmar su derecho a ba que Ud. es el dueño del aparato en caso de que recibirá toda la info robo o pérdida del prociones de la garan- ducto.

conozca estos
simbolos de Segurada d
Escriba abajo el número de serie que se



El símbolo del «rayo» indica que ADVERTENCIA: PARA de su unidad podría resultar en una

EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA
ELECTRICA O INCENDIO, NO sacudida eléctrica. Para la seguridad de EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA todos, favor de no remover la cubierta NIA HUMEDAD.

PRECAUCION: Para evitar El «signo de exclamación» le llama la atención a características sobre la atención a características sobre las que Ud. debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

1. Lea estas instrucciones

2. Conserve estas instrucciones.

3 Lea todos los avisos

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco. 7. No tape las aperturas de ventilación. Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor -Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro

aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.

9. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.

Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

Utilice sólo un adaptador de red 4.5 V (300 mA corriente continua con el polo positivo

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo

• Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son

desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas

Tanto el número del modelo como el número de producción están

Iluvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa al sol).

Puede limpiar el reproductor de CD con un paño suave, ligeramente humedecido y que no deje restos de hilos. No utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos corrosivos.

rra limpiar el CD, frótelo siguiendo líneas rectas desde el centro al exterior

Para implar er CD, notelo siguiendo lineas rectas desde el centro al exterior utilizando un paño suave que no deje restos de hilos. Los productos de limpieza pueden dañar el disco! No escriba nunca sobre el CD ni pegue en el ninguna etiqueta Las lentes pueden quedar turbias cuando se traslade de forma rápida de un ambiente frío a otro templado. Esto imposibilitará la reproducción de un CD. En ese caso, deje

reposar el reproductor en un lugar cálido hasta que se evapore la humedad.

La utilización de teléfonos móviles en las proximidades del reproductor de CD puede

Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialista

de oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera

que podría provocar un accidente y es ilegal en muchos países. Aunque sus auriculares sean para utilizar al aire libre y diseñados para permitirle oír los sonidos del exterior, no

ponga el volumen tan alto que no pueda oír lo que pasa a su alrededor.

situados en la base del aparato.

e la suprimido del materia de embagaje infecesario. Fiento elevo dodici sibile para que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de ateriales: cartón (la caja) y polietileno (las bolsas y la plancha de espuma pro-

en la patilla central). Cualquier otro adaptador de red puede dañar el equipo.

1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del adaptador de red

2 Conecte el adaptador de red a la toma 4.5V DC del

Nota: Desconecte siempre el adaptador cuando no vaya

eproductor y a un enchufe de pared.

agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Manejo del reproductor de CD y de los CDs

No toque las lentes (a) del reproductor de CDs. No exponga el equipo, las pilas o los CDs a la humedad,

Illuvia, arena o calor excesivo (ya sea provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa al

Información medioambiental

del adaptador de red.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

11. Confíe el mantenimiento y las reparaciones a personal

técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.

12.Uso de las pilas - PRECAUCIÓN:

Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas o daños en la unidad:

• Instale **todas** las pilas correctamente, + y - como está marcado en la unidad.

 No mezcle las pilas (viejas con nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).

• Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante

INFORMACIÓN GENERAL / REPRODUCCIÓN DE UN CD

Utilización en el automóvil (conexiones incluidas u opcionales)

Si fuera necesario, limpie la toma del encendedor para lograr un buen

Baje el volumen y conecte el enchufe del adaptador de casete a LINE OUT/ en

Introduzca el adaptador de casete cuidadosamente en el compartimento del

7 Si fuera necesario, baje el volumen en el equipo. Inicie la reproducción en el equipo y ajuste el sonido con los controles de la radio del coche.

Nota: Si la radio de su coche tiene una toma LINE IN, es mejor utilizarla para

Este equipo puede reproducir toda clase de **discos de audio**, como CD grabables y CD regrabables. No intente reproducir un CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CD

Extraiga siempre el adaptador de tensión de la toma del encendedor del

la conexión de la radio del vehículo en lugar del adaptador de casete. Conecte el cable de señal a esta toma LINE IN y a LINE OUT/\(\Omega\) en el equipo.

tivo a la patilla central) y un adaptador de casete lel vehículo. Cualquier otro producto podría dañar

Coloque el equipo en una superficie horizontal, estable y sin vibraciones. Asegúrese de que esté en un lugar seguro, en el que el equipo no sea ni

un peligro ni un obstáculo para el conductor y

Enchufe el convertidor de tensión en la toma del encendedor (sólo para baterias de 12 V, negativo conectado a tierra), después

te el final cableado al jack de entrada

6 Asegúrese de que el cable no le entorpece al conducir.

vehículo cuando no esté utilizando el equipo

para los pasaieros.

4.5V DC en el equipo.

radiocasete del vehículo.

Reproducción de un CD

presionando el CD en el centro

1 Pulse el botón deslizante OPEN ▶ para abrir

2 Inserte un CD de audio, cara impresa hacia arriba

reproducción. → Aparecerán en pantalla el número de pista

hasta el momento de la interrupción.

5 Pulse ■ para detener la reproducción.

EL 6474-S002: 01/6

Información acerca de las reproducciones

Ajuste del volumen

• Ajuste el volumen utilizando VOL

Ajuste de gravesPulsar DBB para activar o desactivar la ntensificación de bajos

Selección de una pista y busqueda

la intensificación de bajos.



Programación de números de pista Se pueden guardar hasta 30 pistas para reproducirlas

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO...

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

ARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA...

Magnavox Exchange Program

Suite A 406 North Irish Street Greeneville TN 37745

(En los EE.UU, Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantia implicita, inclusive las garantia implicitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, estan limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantia expresa. Puesto que algunos estados no permite limitaciones sobre la duración de una garantia implicita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-705-2000 (anglófono o hispanol

el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No sina otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna ga muntida de la dispunda de la dispuno. Magnavox no será responstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, in

RECUERDE...
Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo.
También, sirvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garant
nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

más de una vez en el programa.

2 Pulse PROG para guardar la pista. → PROG se ence

PROG se encenderá; en la pantalla aparecerán el número de la pista programada y se con el número total de pistas guardadas.

3 Seleccione y guarde de esta manera todas las pistas

4 Pulse III para iniciar la reproducción de las pistas

seleccionadas. → Aparecerá **PROG** en la pantalla y

Puede revisar el programa pulsando PROG durante más de 2 segundos.

aa, aparecerá 5 E L E É E en la pantalla.

– SI intenta guardar más de 30 pistas, aparecerá
FULL

desaparecer **PROG** y el programa se

rumpe, si se abre la tapa del CD, o Si el equipo se apaga automática-

Se pueden reproducir pistas en orden aleatorio, repetir una pista o todo el CD y reproducir los primeros segundos de cada pista.

1 Pulse MODE durante la reproducción las veces que sean

roducirán en orden aleatorio hasta que todas

elías se hayan reproducido una vez.

SHUFFLE REPEAT ALL: Todas las pistas del nente en orden aleatorio

→ REPEAT : La pista actual se reproducirá

enga pulsada 🔫 o ы para buscar un pasaje

Notas: - Si el reproductor está en SCAN (consultar MODE), la búsqueda

durante la reproducción de un progama, la búsqueda sólo es posible en esa pista en concreto.

CARACTERISTICAS

en un programa. Una sola pista puede ser guardada

Mientras la reproducción se encuentra detenida.

comenzará la reproducción

→ Aparecerán en la pantalla todas las pistas guardadas por su orden.

Notas: – Si pulsa PROG y no hay una pista seleccionada, aparecerá 5 E L E C E en la pantalla.

para borrar el programa.

→ Aparecer £ £ £ 8 r una vez en la pantalla,

LLER-

Nota: El programa también será borrado si la alimentación eléctrica se inter-

Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas correctamente y que las espigas de contacto estén limpias.
 Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien.

Compruebe también las pilas del reproductor Aparece la indicación no d 155

esté limpio y colocado correctamente (con el lado de la Compruede que el cu este implo y colocado correctamente (con el lado de l etiqueta hacía arriba).
 Si la lente se ha empañado, espere unos minutos a que se desempañe.

El CD salta pistas

Para utilización en el automóvil, compruebe que el adaptador de cassette esté insertado correctamente, que la dirección de reproducción del reproductor de cassette del automóvil sea correcta (pulse autoreverse para cambiarla), y que el conector del encendedor de cigarrillos esté limpio. Deje pasar cierto tiempo para que la temperatura cambie.

 Para desactivar la función RESUME, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF.

→ Desaparece **RESUME**.

punto en que se detuvo.

HOLD—OFF para estas funciones

RESUME y HOLD

e puede interrumpir la reproducción y continuarla

todos los botones de modo que no se ejecute nine

2 Pulse ■ cuando desee detener la reproducción.

(incluso tras un período largo de tiempo) en el punto en que fue interrumpida (RESUME) y se pueden bloquear

acción (HOLD). Use el interruptor deslizante RESUME-

HOLD - bloqueo de todos los botones

e pueden bloquear los botones colocando el interruptor deslizante en HOLD. Si e pulsa una tecla no se ejecutará ninguna acción. Esto es útil, p.ej. si se lleva el eproductor en un bolso. Con HOLD activado se puede evitar la activación acci-

1 Coloque el interruptor deslizante en la posición HOLD para activar esta función.

→ Se bloquearán todos los botones. Aparecerá

HoL d' en la pantalla cuando se pulse cualquier
tecla. Si se apaga el equipo, sólo aparecerá HOLD
en la pantalla al pulsar → II.

3 Pulse ►II cuando desee continuar la reproducción.

Aparecer RESUME en la pantalla y continuará la reproducción a partir del

2 Para desactivar la función HOLD, cambie el interruptor deslizante a la posición OFF. Nota: Al desactivar la función HOLD cambiando el interruptor deslizante a RESUME v

reiniciar, la reproducción continuará desde la posición donde se detuvo.

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circusnstancia intente reparar el equipo Ud. mismo, anularia la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

El reproductor de CD no tiene corriente o la reproducción no se inicia

Para utilización en el automóvil, compruebe que el motor esté encendido.

La indicación HOLD está encendida y /o no hay ninguna reacción a los

Si HOLD está activada desactívela

Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante unos

El CD está dañado o sucio. Cambie o limpie el CD.
 RESUME, SHUFFLE o PROGRAM está activada. Desactive la que esté activada.

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL

QUIEN TIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta. Adjuntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano.

¿QUE CUBRE? QUE CUBRE? La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el produc Durante 90 días a partir de esta fecha, se reemplazará un producto inoperante o defe con otro nuevo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo cobertura sólo durante el periodo de la garantía original. Una vez que venza la garantí del producto, también habrá vencido la garantía del producto de reemplazo.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

antía no cubre: os por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los roles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con na fuera de la unidad.

nad ruera de la unidad.

ración del producto y/o reemplazo de piezas, a raiz de uso indebido, accidente, reparación utorizada u otra causa no bajo el control de Magnavox.

lemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o tena fuera de la unidad.

de antena fuera de la unidad.
un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la resparación de productos darbados nor tales modificaciones.

срегаллит ие productos danados por tales modificaciones.

danos incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no
permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posibl
que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse,
materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)

una unidad que se ha usado para fines comerciales o institucionales.

¿DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO?

Usted puede cambiar el producto en todos los países con distribución oficial del producto por Magnavox. En países donde Magnavox no distribuye el producto, la entidad local de servicio Magnavox tratará de darfe un producto de reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está fácilmente disponible).

REPRODUCCIÓN DE UN CD / CARACTERISTICAS

CONTROLES / ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA / INFORMACIÓN GENERAL CONTROLES (Véanse las figuras 1) Adaptador de red (incluido u opcional)

1 OPFN ▶ abre la tapa del CD realiza un salto y busca hacia atrás en las pistas del CD 3 ▶▶1. ...realiza un salto y busca hacia delante en las pistas del CD 4 DBB.. .activa y desactiva la intensificación de grayes. Este botón

también activa y desactiva la realimentación acústica (el bip)

..guarda la última posición de una pista de CD reproducida

5 PROG.. ...programa pistas y revisa el programa ..pantalla 7 MODE. ..selecciona entre las diferentes posibilidades de reproducción SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT, REPEAT ALL y $5\mathcal{E}BB$

si se pulsa más de dos segundos

detiene la reproducción del CD, borra todos los programas o 9 ▶11. ..pone en marcha el equipo, inicia o hace una pausa en la producción del CD

.desactiva RESUME y HOLD 11 LINE OUT/ ...conexión de 3,5 mm para auriculares, conexión para acoplar el equipo a otro de entrada de un aparato adicional, conexión

.....ajusta el volumen

Pilas (incluidas o disponibles de forma opcional)

durante un largo período de tiempo, quítelas.

13 4.5V DC....

10 RESUME

ATENCIÓN El uso de mandos o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

...placa de características técnicas

...conector para fuente de alimentación externa

Con este equipo puede utilizar: pilas normales de tipo **LR6, UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips) o pilas alcalinas tipo **LR6, UM3** o **AA** (preferiblemente, Philips). Nota: No deben utilizarse mezcladas pilas nuevas con pilas usadas ni de tipos

diferentes. Si las pilas están descargadas o no va a utilizar el equipo

nstalación de las pilas I Pulse OPEN ▶ para abrir la tapa del CD.

2 Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas normales, alcalinas. Indicación de las pila El nivel de carga aproximado de las pilas se muestra en

Pila cargada Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado Pila descargada o gastada. Si las pilas están descargadas o gastadas 🖵 parpadea.

BREE aparecerá y el bip sonará repetidamente

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas

Nota: LINE OUT/\(\Omega\) puede usarse para conectar el con un cable de CD a un equipo de alta fidelidad (con un cable de señal) o a la radio del automóvil (con adaptador de casete o cable de señal). En ambos casos colocar el volumen en la posición 8.

Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la

provocar un funcionamiento incorrecto

Auriculares

:IMDODTANITEI

claviia LINE OUT/\(\Omega\).

Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.



• Si un CD grabable (CD-R) o CD regrabable (CD-RW) no está grabado correctamente, aparecerá a F d 15 C en la pantalla. En ese caso, utilice la función FINALIZE del reproductor de CD para completar la grabación.

Si desea reproducir un CD regrabable (CD-RW), la reproducción tardará entre 3–15 segundos después de pulsar ▶1.

• ## ! --:-- parpadeará durante la lectura del CD.

→ DBB se muestra en pantalla si se ha activado



Selección de una pista durante la reproducción • Pulse brevemente i◄ 0 ➡ una o varias veces pars saltar a la pista actual, la anterior o la siguiente. — La reproducción continúa con la pista seleccionada y su número aparece en pantalla.

Selección de una pista cuando se ha detenido la reproducción 1 Pulse brevemente


o

una o varias veces.

Búsqueda de un pasaje durante la reproducción












Utilice solamente un adaptador de tensión 4.5 V DC (corriente continua, polo pos-











→ 5 € 8 \tilde{ se reproducirán según su orden. 2 La reproducción comenzará en el modo seleccionado transcurridos 2 segundos.

2 Suelte el botón cuando llegue al pasaje que desee.

→ La reproducción normal continuará desde ese punto.

- En shuffle, shuffle repeat all o repeat (consultar MODE), o

3 Cierre el reproductor empujando la tapa hacia abajo. 2 Pulse ► para iniciar la reproducción de CD. → La reproducción empezar por la pista seleccionada

Aparecerá en la pantalla el número total depistas y el tiempo total de reproducción del CD. 6 Pulse otra vez ■ para apagar el equipo.

Nota: Si no hay actividad, el equipo se apagará automáticamente para ahorrar energía.

• Continúe la reproducción pulsando otra vez ►II. Para quitar el CD del equipo, sujételo por el borde y introduce louanta el disco.



• La reproducción se detendrá si abre la tapa del reproductor de CD.







→ Aparecerá en la pantalla el número de la pista seleccionada.

to hacia atrás o hacia delante, respectivan Se iniciará la húsqueda y la reproducción continúa a bajo volumen. La búsqueda se acelera transcurridos







Modelo No.

Borrado del programa ducción está detenida, pulse ■

Selección de las distintas posibilidades de reproducción – MODE

sesarias para activar una de las siguientes funciones.

Función activa se muestra en pantalla.

SHUFFLE: Todas las pistas del CD se


→ REPEAT ALL : Todo el CD se reproducirá BEST EED

 Para regresar al modo de reproducción normal, pulse MODE repetidamente hasta que desaparezca la indicación de la pantalla. Los CD portátiles convencionales están expuestos a que un golpe o vibración durante la reproducción hagan saltar partes del CD. La función ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP) con la que el equipo está dotado, impide la pérdida de continuidad si el reproductor está expuesto a ligeras vibraciones. ESP no impide las interrupciones está expuesto a la continuidad si el reproductor está expuesto a la geras vibraciones. ESP no impide las interrupciones está esta de continuidad si el reproductor está expuesto a la continuidad si el reproductor está expuesto está el reproductor está expuesto el reproductor está expuesto está el reproductor está está el reproductor está expuesto está el reproductor está el reproductor está expuesto está el reproductor está el reproductor está expuesto está el reproductor está expuesto está el reproductor está el reprodu

ausadas por ejercicios bruscos. ¡Tampoco protege de daños causados por caídas! En este aparato, ESP está activada por defecto. Es posible desactivar ESP y entrar en el modo de ahorro de corriente Pulse MODE durante más de 2 segundos → FSP desaparece

 Pulse MODE durante más de 2 segundos.
 ESP aparece una vez ESP activ. → ESP desactiv. → ESP activ.






NOTAS



CARACTERISTICAS / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS







No hay sonido o éste es de mala calidad.

• Es posible que el modo de pausa (PAUSE) esté activado. Pulse ▶11.

• Conexiones flojas, incorrectas o sucias. Compruebe las conexiones y límpielas.

Ouizás el volumen no está ajustado correctamente. Ajústelo. Campos magnéticos potentes. Compruebe la posición y las conexiones del reproductor. Manténgalo también apartado de teléfonos móviles activos.



